

VKM 系列 – 聯座型真空發生器

訂購稱呼代號

訂購稱呼代號

VKMX – 06 – E5 – K1 – 02 – C3

8


9

10

11

12

13

代號	聯座側板
VKMX	

代號	進氣型式
06	Ø6 接管進氣
08	Ø8 接管進氣

代號	統一排氣型式
E5	複合排氣
E6	封閉型

● 選擇 "E6" 封閉型，不可搭配真空發生器 / 聯座型的 "E4" 封閉型。

記號	輸入線型式
K1	D 型插座： 電纜線 1M
K3	D 型插座： 電纜線 3M
L	無插座

- 選擇 D 型插座 "K1 or K3" 需搭配真空發生器 / 聯座型的統一接線 "H2"。
- 選擇無插座 "L" 需搭配真空發生器 / 聯座型的個別接線 "H1"。


記號	聯數
01	1 聯
02	2 聯
⋮	⋮
10	10 聯

記號	固定架型式
無記號	不附固定架
C3	軌道固定架
C4	軌道固定架 (含軌道)

● C4：各聯座軌道長度參考 (表一)

● (表一)

記號	軌道長度 (L)
1-2 聯	107.1mm
3-4 聯	142.8mm
5-6 聯	178.5mm
7-8 聯	214.2mm
9-10 聯	249.9mm



● 真空發生器 / 單體型 選配對應表：

8 聯座側板	9 統一進氣型	10 統一進氣型	11 輸入線型式	12 幾聯數用	13 固定架型式
VKMX	06 • 08	E5 • E6	L • K1 • K3	01 • 02 • ⋮ • 10	C3 • C4

VKM 系列 — 聯座型真空發生器

零件更換說明

零件更換說明

A. 聯座增連說明

- (1) 鬆開固定螺絲
- (2) 拆下右側板(小心迫緊與電路板)
- (3) 從側面安裝需增連的
真空發生器(小心迫緊與電路板)
- (4) 將固定螺絲鎖緊

B. 濾材更換說明

■ 複合排氣濾心更換：

- (1) 排氣蓋固定扣拆開
- (2) 拿出複合排氣蓋，更換複合排氣濾心
- (3) 濾心與蓋子裝入側板內，
再插入排氣蓋固定扣

■ 真空吸氣濾心更換：

- (1) 旋開真空旋鈕接頭
- (2) 更換真空濾
- (3) 濾心裝入真空發生器本體內心，
再旋入真空旋鈕接頭

