CC-Link IE Field Basic於GX Works3設定流程



確定

取消





CC-Link IE Field Basic於GX Works3設定流程

11. 依需求寫入程式並寫入PLC,此處範例程式為跑馬燈



CHELIC.

EtherCAT於Sysmac Studio設定流程

I.通訊閥島預設

IP:192.168.1.100 子網路遮罩:255.255.255.0

II.電腦IP設定

1.開啟控制台並進入約	周路和共用中心設定IP位置 。	CHERNA
	■ ###8488 - D -	
	 Andork X X X X X X X Mandork X X X X X X Mandork X X X X X X Mandork X X<!--</th--><th>CHELIC. CHE</th>	CHELIC. CHE
	sandilo Estimat	CHEL
2.開啟乙太網路。	IEP. IV.	
	Edecardo - 0 × • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ELIC. CHELIC
	R P R Walness Defaulte TO (B)	CHE at
	инова	
3. 開啟內容。	CH- IE-	
	夏之成期 秋葱 × 一般 -級 道燈 -(約4 塩田和方: 日44 塩田和方: -(日和和方: 月45 塩田和方: -(日和和方: 「日45 佳田和方: -(日和和方: 「日45 佳田和方: -(日和和方: 「日本 -(日本和方: 「日本 -(日本和方: 「日本 -(日本和方: 「日本 -(日本和方: 「日本 -(日本和方: 「日本 -(日本和方: 「日本 -(日本和前: 「日本 -(日本前: 「日本 -(日本: 「日本	
4. 開啟網際網路通訊協	远。 了这个人的问题,我们在这些问题。	C
	↓ Z太振跑內賣 ×	1G.
	REDURE 共用 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	

5.設定電腦IP:192.168.200、子網路遮罩:255.255.255.0,完成後確定。

<u>i</u>LIC

I照網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 内容	>
-般	
如果你的網路支援這項功能,您可以取得 詞問網路系統管理員正確的 IP 設定。	自動描派的 IP 設定,否则,您必須
○ 目動取得 IP 位址(O) ● 使用下列的 IP 位址(S):	
IP 位址(I):	192.168.1.200
子網路這蠶(U):	255 . 255 . 255 . 0
預設開道(D):	· · ·
 自動取得 DNS 伺服器位址(B) ● 使用下列的 DNS 伺服器位址(E):	· · ·
其他 DNS 伺服器(A):	
□結束時確認設定(L)	進瑠(V)
	神宗 聖漢

確定

取満

EtherCAT於Sysmac Studio設定流程



CHELIC。 EtherCAT於Sysmac Studio設定流程



CHELIC

EtherCAT於Sysmac Studio設定流程

10.依需求寫入程式並寫入PLC,此處範例程式為跑馬燈。



多時就會整計 • 1	間 EtherCAT								
	位置	通訊電	2019	R/W	較減頻型	税税	便能赶起	保約項型	
New_Collosed_0		T EtherCAT #2532							
▼ 設定和安朝	E 121	DSN08Y24L-MW							
TO ReseCaT		Y24_D0_1_7000_01			ARRAY[0.7] OF BOOL	et1		全局資源	
I D MR1-DW08V241					ARRAY [0, 7] OF BOOL	et2		全見資素	
A DO COLUMN THE									
					ARRAY[0.7] OF BOOL	CA1		全見接近	
NO KIN		CPUV MERINA							
► 13, 12 61 88 12/2	Built-in K	内置いつ設定							
► 0 MERINE	OptionBox	编稿使输送							
6' Can \$361675	NEurMa	NX Eus Master							
▶ ●件設定	_								
15 工作設定									
2.9 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10									

ECAT Et	therCAT 🔤 Section0 - Pr	rogram0 🗙 🖨 I/O 對應					
5	數						
di	名空間 - 使用						
内部	2 編	動類類刑	217492.4#	스판죄	促结	~***	31 47
从部	14110	\$118K794 ±	10124118	7186351	DIKIT	10.801	811.0+
NURB	wi W1	BOOL	False				
	w2	BOOL	False				
	🚥 <mark>t1</mark>	TON					
	t2	TON					
	👐 t3 t2	TON					
	t4	TON					
	*** t5	TON					
	🚥 t6	TON					

EtherNET/IP於FPWIN GR7S設定流程

I.通訊閥島預設

IP:192.168.1.100 子網路遮罩:255.255.255.0

II.電腦IP設定

1. 開啟控制台並進入網路和共用中心設定IP位置。



2.開啟乙太網路。



3. 開啟內容。

ill^C

🏺 乙太網路 狀態			×
一般			
連線			
IPv4 連線能力:			無網路存取
IPv6 連線能力:			無網路存取
媒體狀態:			已啟用
連線時間:			00:00:00
速度:			0 bps
詳細實料(E)			
活動			
	已傳送 ——	!	已接收
封包::	0	1	0
♥內容(P)	♥ 停用(D)	診斷(G)	
			關閉(C)

4. 開啟網際網路通訊協定第4版(TCP/IPV4)。

↓ 乙太網路 內容	×
網路功能 共用	
連線方式:	
Realtek PCIe GbE Family Controller	
5Q2	€(C)
這個連線使用下列項目(O):	
Client for Microsoft Networks	^
File and Printer Sharing for Microsoft Networks	
pylon GigE Vision Driver	
■ 就探索通過計畫上書 4 版 (TCP/IPV4)	
■ Microsoft II DP 通知協定照動現式	
	~
•	,
安裝(N) 解除安裝(U) 内書	≝(R)
描述	
傳動控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP/IP)。這是預	設的廣域
網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能力。	

確定 取消

5.設定電腦IP:192.168.200、子網路遮罩:255.255.255.0,完成後確定。

I照網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容		×
一般		
如果您的網路支援這項功能,您可以取得 的問網路系統管理員正確的 IP 設定。	自動攢派的 IP 設定,否則,您必;	A.
○ 自動取得 IP 位址(O) ● 使用下列的 IP 位址(S):		
IP 位址(I):	192 . 168 . 1 . 200	
子網路總置(U):	255 . 255 . 255 . 0	
預設開道(D):		
○ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)		
● 使用下列的 DNS 伺服器位址(E):		
價用 DNS 伺服器(P):		
其他 DNS 伺服器(A):		
□ 結束時確認設定(L)	進暗(V)	
	福市 取	1

EtherNET/IP於FPWIN GR7S設定流程





EtherNET/IP於FPWIN GR7S設定流程



EtherNET/IP於FPWIN GR7S設定流程









CHELIC

CHE

空制器Wed	」服務器,並依需求な	勾選授權	
Democraci			
EDC/DC/DC] 量 系统常数 文本 Web 肥冬	2	Web 版务器	×
常規		激活 Web 服务器将降低从网络外部未经授权访问求设备中功能与数据的保护 等级。	•
	□ 在此谈备的所有模块上激活 Web 展织 ② PD:先计编述 HTTPS US(0)	<u>銀合類</u> 	
M0 目动更新	■ 目前自动更新	9	
用户管理	更新问题:[05]	着用户已投权 ▼ ● 重物/mm	
• — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	访问级别 密码	●	
▲ 系统常数 文本			
Web 服务; 常规		● BUTWER (1992) (1992) ● ● BUTWER (1992) (1992) ● JARCER ● JARCER	
	☑ 在此设备的所有税块上激活 Web 服务 ☑ 权允许确试 HTTPS 访问	編先書	
M) 自动更新	☑ 原用自动更新		
用户管理	亚新问题: 10 5	● .51开用中自定义页面 ●	
各称		 → 180次件 → 二零入冊時次件 	
			_
51 距直又	千(已豆入り跳廻此)		
VA	Siemens - C:\Users\HAGI\OneDriv 同(P) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 者	t <mark>ive)桌面20231107/20231107-PROFINET20231107-PROFINET</mark> 在线(の) 技巧(N) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)	
6	🖞 🎦 🔚 保存项目 🛛 💄 🐰 咱 🗰	▲ ★ 貸置(5) 機 ☞ 封至高 支持包(2) 11214C D(7)	
	设备	登建通用沿出進速文件(GSD) (0) 启対 Automation License Manager(A)	
		 □ 呈示参考文本(W) □ 全局库(G) 	
졠	◆ 2023TH07PROFINET ● 添加新设备		
	管理通用站描述文件 已安装的 GSD 项目中的 GSD		
	F:IODEAR通訊機島IODE 导入路径的内容	DEAR Stifflight All Profinet BLA	
	 文件 ◆ GSDML-V2.32-ODEAR-DSIO-20190 	版本 语言 状态 信息 V2.32 英语 尚未安装	
		1	
	安装		
	安装 0% 佐井 (SD		
	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时间	D 文件 拘。	
	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时间	O 文件 t间。 剩余时间(秒)?	
	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时间)文作 f间。 取消	
	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时间)文作… 対向・	
	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时间 管理通用皖篇姚文件	D 文件 t间。	
	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时间 管理知用缺描述文件 安装结果 1 ご名用中的世界命。	D 文件 f间。 取消	
	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时间 营理範用結構建文件 安装结果 1 消息 受 安菜已成功完成。	0 文件 f间。	
	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时间 普遍到用就描述文件 安装结果 1 湯息 安装日成功完成。	D 文件 封间。	
	次表 0% 安表 GSD 安装可能需要一些时间 常規範用送流減文件 安装结果 1 満息 安菜日成功完成。	D 文件 甘间 - 取消 次 次	
	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时间 营理题用站描述文件 安装结果 1 消息 受 安装日成功完成。	D 文件 f间。 取消 X	
	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时 安装结果 1湯息 安装日成功完成。	D 文件 封问。 取消	
LIC. C. C CH CH	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时 营重知用時而述文件 安装结果 1 消息 変染已成功完成。 原符日志	D 文件 封问 · 取消	
LIC. C. C CH CH CH	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时1 第二 安装结果 () ※ 安装结果 () ※ 安装结果 () ※ ()	D 文件 封间。 剩余时间(秒)? 取消	
LIC C. C CH :HE :HE	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时 常理知用站面独文件 安装结果 1 渦息 安装信席功完成。 第家県日成功完成。 「第四日志 「東新理件目表 軍新理件目表 軍新理件目表 軍新理件目表 軍新理件目表	D 文件 封间。 取消 文装其它文件 关闭	
LIC C. C CH CH CH	安装 0% 安装 GSD 安装可能需要一些时/ </td <td>D 文件 方间。 取方 文荣琪E文件 关何</td> <td></td>	D 文件 方间。 取方 文荣琪E文件 关何	

CHELIC.





CHELIS

CHELIC. C

LIC

CHELI

,-\C.

CHELIC. C

<u>,C.</u>CHELIC

IELIC

LIG

CHELIC

ELIG

CHELL

cł

CHELIC

		8				
		于 "PLC_1" 设备类型	接口类型 PN/IE	地址 192.168.100.50	子阿 PN/IE_1	G
HELIC		PG/PC 接口的类型: PG/PC 接口: 接口子网的连接: 第一个同学:	€_ PN/IE ■ Realtek PCIe 插槽"1×1"处的	GbE Family Controller 方前		CHE
	选择目标设备: 设备 *********************************	1997年1997年1997年1997年1997年1997年1997年1997	」类型 地 IE 访	显示所有兼容的设备 址 问地址	▼ 目标设备	ELI
Ĭ	闪烁 LED 美状态信息:			🗌 仗显示错误消息	开始搜索(5)	
LU.				下载(L)	戰消亡	
	下载到设备 组态访问节点限	₩ "PLC_1"			×	
CHELIS	设备 PLC_1	设备类型 描槽 CPU 1214C DC/D 1 X1	接口类型 PN/IE	地址 192.168.100.50	子网 PN/IE_1	cY
		PG/PC 接口的类型: PG/PC 接口: 接口/子网的连接:	€_PN/IE ■ Realtek PCIe 插槽"1 ×1"处的;	GbE Family Controller 方向	• • • •	•

		组态访问节点属于	PLC_1						
		设备	设备类型	指槽	接口类型	地址	子网		
		PLC_1	CPU 1214C DC/D	1 X1	PN/IE	192.168.100.50	PN/IE_1		
			PG/PC 接口的	與型:	PN/IE				
			PG/PC	接口:	Realtek PCIe	GbE Family Controller			
			接口,子网的	··· 连r	插槽"1 X1"外的				
			第一个	网会:					
		社保田軒语 為:				目示所有单数的设备			
		1825	(凸齿)地用	協口的	*****	SET OF PERSON AND IN THE	日后沿岛		
		可访问的设备	\$7-1200	ISO	THE I	C-1C-5D-71-27-76	-		
				PN/IE	i	的地址			
	<u>-</u>								
	□ 闪烁 LED								
							开始搜索(S)		
	太孫 壮大信白:					□ 仗思示错误消息			
	 133010.0010.00 130010.00 13	71个岛1可访问设备#	目維容的设备。				^		
	☑ 扫描与信息检索已完								
	·? 正在检索设备信息						E.		
							~		
							Dariff (a)		
						下報([) 取)用(()		
		_		_				1	



「厩下栽到设备		_		-	_		×
	组态访问节点属于	"PLC_1"					
	设备	设备类型	插槽	接口类型	地址	子网	
	PLC_1	CPU 1214C DC/D	1 X1	PN/IE	192.168.100.50	PN/IE_1	
	•						
		ncinc tit Chibb	# III -				
		PG/PC 19201015	****	PINE PROFE	che en alla consultar		
					tobe ramily controller		
	1.00	下裁到沿谷 (0132-00	10008)		X		,
	选择目标设 🥄	🦯 添加了其它 IP 🕇	む址。		有兼容的设备		•
	设备	IP 地址 192.168.10	0.241 E	L添加到接口 Real	tek	目标设备	
···· [可访问的设	PCIe GbE Family Co	ontroller	•	71-27-76		
·	-			EAX	e		
-				Lunit			
🔄 闪烁 LED							
						开始搜索	(2)
在线状态信息:					📃 仗显示错误消息		
 扫描已完成。 ガ 	到了1个与1可访问设备	相兼容的设备。					^
☑ 扫描与信息检索 → 正在检索设备信	已完成。 自						Ξ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>						~
					下截山	▶消()



HE

HE



