

1.通訊閥島預設

IP: 192.168.1.100

子網路遮罩:255.255.255.0

II.電腦IP設定

1.開啟控制台並進入網路和共用中心設定IP位置



2.開啟乙太網路



3. 開啟內容



4. 開啟網際網路通訊協定第4版(TCP/IPV4)




5.設定電腦IP: 192.168.200、子網路遮罩: 255.255.255.0, 完成後確定






III. TIA Portal V16設定PROFINET


1.開啟TIA Portal V16並建立新工程,此範例使用S7-1200進行 啟動 → 創建新項目 → 專案名稱、路徑 → 創建




2.建立新設備。




3.設定控制器 IP 位置192.168.100.50 此處應注意IP位置不可以重複使用 設備組態 → 設備視圖 → 屬性 → PROFINET接口 [X1] → 輸入控制器IP位置 → 添加新子網








4.設定控制器啟動模式



5.啟動系統與時鐘儲存器位




6.設定連接機制













9.添加模組


設備與網絡→硬件目錄→搜索ODEAR→選取DSIO




10.分配接口




11.設定模組IO地址 設備與網絡 → 拓樸視圖 → 選擇模組 → IO變量





12.下載硬體設定到控制器





















13.分配模組IP位置











14.分配模組PORFINET設備名稱



15.下載軟體設定到控制器







16.依需求寫入程式並寫入PLC,此處範例程式為跑馬燈

